クリエイティブパーテーション拡張パーツ 取扱説明書

CPT-H7AC/CPT88-H8AC

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠ 注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けホルダーと面板・ポールとベース(脚部)は完全に固定する。

M脚ベース使用方法

パイプ本体とM脚部は取り外した状態でお届け致しますので
M脚の真ん中にあるネジ部にパイプ本体のネジ穴部分を上から差込み
締め込んで動かなくなるまで固定して下さい。

緩み防止のパッキンは
外さないでご使用下さい。

付属品

クリエイティブパーテーションには
下記の2種類の付属品が商品と一緒に
梱包されております。

六角レンチ　予備ネジ

アクリルケース取付方法

アクリルケース取付方法

アクリルケースは外した状態で梱包・出荷致しますので、本体トップ部の
溝に差込み背面部の六角レンチで締め込んで取付完了です。
(アルミ製補強板部分を本体の差込溝幅に合わせる)

※ 落下防止のためアクリルケースは必ず溝の底まで差込み
落下しないように固定する事。



サインの取付方法

サインの取り付け方は、右記の様に
印刷物を2枚重ねのアクリル板の間に
差し込むだけで簡単に取付が出来ます。
(両面使用可能)

拡張パーツのご案内

拡張パーツを追加する事で、様々な形の
パーテーションを作る事が可能です。